


miniB-CAS カードについて

ご使用になる前に

miniB-CAS カードについて



ID番号

契約内容などを管理するための大変な番号です。
お問い合わせの際に必要です。

miniB-CAS カードは地上デジタルテレビ放送(12セグ)を受信するうえで必ず必要なカードです。

※本機に付属のminiB-CAS カードには1枚ごとに異なる番号(ID番号)が付与されています。

ID番号は大切な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ控えておいてください。

- 地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにminiB-CAS カードが必要です。

- miniB-CAS カード取り扱い上の留意点

- ・折り曲げたり、変形させない。
- ・上に重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- ・水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ・IC(集積回路)部には手をふれない。
- ・分解加工は行わない。
- ・カード挿入口に正しく挿入する。

☞「miniB-CAS カードを入れる／取り出す」G-10

- ・ご使用中にminiB-CAS カードの抜き差しはしない。

※地上デジタルテレビ放送が視聴できなくなる場合があります。

- ・付属のminiB-CAS カードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにあり、無断で譲渡できません。

- ・付属のminiB-CAS カードを使用して、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送等の有料放送の視聴契約をすることはできません。

- ・miniB-CAS カードの取り扱いの詳細につきましては、miniB-CAS カードの台紙に記載されている説明をご覧ください。

- ・破損・紛失などされた場合は、お客様より(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへお問い合わせください。カードの再発行には手数料がかかります。

- ・本機の修理を依頼されるときは、本機よりminiB-CAS カードを抜いてお客様が保管してください。