

# リストで選曲する

1

## リストをタッチする。

：再生している曲のリスト画面が表示されます。



2

## リスト内から聴きたい曲(トラック)を選び、タッチする。

### ■ 全曲リストから選ぶ場合

#### ① 聴きたい曲(トラック)を選びタッチする。

※フォルダリスト／プレイリストが表示されている場合は**全曲リスト**をタッチして、全曲リストを表示させてください。



### ■ フォルダリストから選ぶ場合

#### ① フォルダリストをタッチする。

：フォルダリストが表示されます。



#### ② フォルダリストから選択したいフォルダを選びタッチする。

：フォルダ内のリストが表示されます。



#### ③ リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

：曲(トラック)の再生が始まります。

※ 戻るをタッチするか約10秒間何も操作しなければ、音楽再生画面に戻ります。

