

受信モードを切り替える

受信モード（ワンセグ受信モード、12セグ受信モード、ワンセグと12セグを切り替える放送自動切り替えモード）を切り替えることができます。

1 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。



2 受信モード をタッチする。

：ボタンをタッチすることに

- 12セグ受信モードに切り替えました。
- ↓
- ワンセグ受信モードに切り替えました。
- ↓
- 放送自動切替モードに切り替えました。



と切り替わります。

バナーを表示する

バナーを表示させ、番組情報を確認することができます。

1 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。



2 表示切替 をタッチする。

：バナーが表示されます。

※バナー表示は約7秒間表示します。

