

リビューカメラ映像の目安線を表示する 別売

1

■ 映像入力切替(☞ M-11 手順 5)で自動を選択している場合

- ① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

- ② 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。



■ 映像入力切替(☞ M-11 手順 5)で手動を選択している場合

- **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **カメラ** をタッチする。

：カメラ映像に切り替わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

- **テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、

カメラ をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

2

表示を止めるには **目安線を表示** をタッチする。

※リビューカメラ映像画面に戻ります。

お知らせ

リビューカメラ映像の目安線を調整するには、☞ 「リビューカメラ映像の目安線の調整をする」M-15を参考にしてください。