

ビデオの画質調整をする

2

調整したい項目(明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合い)をタッチする。

(例)画質調整画面



3

- / + をタッチして値を調整する。

お知らせ

調整はタッチパネルの - または + をタッチしつづけると素早く調整できます。タッチするのをやめると、その値で止まります。好みの調整レベルでタッチするのを止めてください。

(例)画質調整画面



■ 明るさ(1～31)調整の場合

- : 暗くなります。

+ : 明るくなります。

お知らせ

明るさ自動調整はできません。

■ コントラスト(1～31)調整の場合

- : 黒さが増します。

+ : 白さが増します。

お知らせ

直射日光の反射などで画面が見えにくい場合は + をタッチして白さを増してください。

■ 色の濃さ(1～31)調整の場合

- : 淡くなります。

+ : 濃くなります。

■ 色合い(1～31)調整の場合

- : 緑が強くなります。

+ : 赤が強くなります。

お知らせ

人間の肌色が自然な感じになるように調整してください。

画質を初期値に戻す

上記手順 2、3 で調整した画質(明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合い)を設定する前の値(初期値)に戻すことができます。

1

M-23手順 1 に従って操作し、
初期値をタッチする。

: 設定した値が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

(例)画質調整画面

