

取り付けや配線をするとき



本機はDC12 V \ominus アース車専用です

DC24 V車には使用できません。
火災や故障の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼
ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

作業後は、車の電装品^{*}の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。
^{*}ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

自転車に取り付ける場合は走行に関する自転車各部の動作確認をする

正常に動作しないと、交通事故の原因になります。
^{*}ハンドル、ブレーキ、ライトなど