

取り付けや配線をするとき

注意



直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなど、高温になる場所に取り付けない

火災や故障の原因になります。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

ほこりや油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

車載用吸盤スタンドは、振動の大きい場所や傾きのある不安定な場所には、取り付けない

走行中に外れ、交通事故やけがの原因になります。

自転車用取付クレードルを自転車のハンドルに取り付ける場合は、ハンドルの中央付近など傾きの少ない場所に取り付けてください。

ご使用になるとき

警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う

交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、

交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。