

ご使用になるとき

警告



ナビゲーション本体を屋外で使用する場合には、海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

ナビゲーション本体は防滴構造(☑A-16)ですが、防水・防塵構造ではありません。火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

車載用吸盤スタンド、ACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)は水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

付属の車載用吸盤スタンド、ACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)は防滴構造ではありません。火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいもの、水などの液体が入ると、動作不良やショートによる火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。本機を水のかかるところで使用する場合は、主電源スイッチ、SDカード挿入口、USB端子の各カバーを確実に閉めてください。

ナビゲーション本体を自転車に取り付けたまま放置しない

直射日光の強いところや炎天下、高温・多湿、ほこりの多い場所に放置すると、故障の原因になります。



雷が鳴りだしたら、本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止