

付属のストラップについて

- 自転車モードや歩行者モードでお使いの場合は、付属のストラップを必ず本機に取り付け、自転車モード時は自転車ハンドルに結び、歩行者モード時は手首にかけてお使いください。
- 本機にストラップを取り付けた状態で、ストラップを持ち本機を振り回すなどしないでください。
- 本機およびストラップに過度の力を加えないでください。
- ストラップは、定期的に傷んでいないかご確認ください。

