

地図表示(方位)を切り換える

地図画面の表示をワンタッチで切り換えることができます。

画面には、“北方向を上”、“進行方向を上”、“3D地図”の3種類があります。

☞ 「地図表示の設定をする」H-11

1

📍GPS をタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

「進行方向を上」(平面地図)

進行方向が常に上になるようにして、現在地マークと画面の向きを一致させることができます。走行に合わせて地図が回転します。



「3D地図」

進行方向は常に画面の上方向になります。



「北方向を上」(平面地図)

地図の動きが気になるときは、北方向を上
に固定できます。

