











設定メニューについて

地図スクロール時に設定メニューを表示させるには、「設定メニューを表示する」]B-22をご覧ください。

- **目的地にする** ボタン
：目的地を登録し、ルートを探します。
「現在地から目的地までのルートを探索する」B-31
- **出発地にする** ボタン
：出発地を登録し、ルートを探します。
※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。
「**出発地／目的地の変更**」D-9
- **経由地にする** / **経由地追加** ボタン
：経由地を登録し、ルートを探します。
※ルート編集画面で経由地の追加／変更を行う場合に表示されます。
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
※目的地として追加し、登録済みの目的地を経由地に変更することもできます。
「**経由地の追加**」D-11
「**経由地の変更／削除**」D-14
- **自宅にする** ボタン
：自宅を登録します。
※登録地点編集画面で自宅の登録を行う場合に表示されます。
「自宅を登録する」B-24
- **地点登録** ボタン
：地点の登録を行います。
「地点を登録する」B-27
- **地点編集** ボタン
：登録地点マークにカーソル(-|→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。
「登録地点の編集／見る」E-10
- **周辺検索** ボタン
：スクロール先の周辺施設を検索することができます。
「周辺にある施設から目的地を探す」C-15
- **施設の詳細** ボタン
：スクロール先に施設の詳細がある場合に、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。
- **テナント情報** ボタン
：テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。
※詳5 m／詳12 m／詳25 m縮尺スケールでテナント情報のある物件にカーソル(-|→)を合わせます。
「主な特長」3ページ