

歩行者モード時の表示内容について

歩行者情報画面



① 消費カロリー

消費カロリーを表示します。
 ※消費カロリーを正しく計測するには、お客様の身体情報を設定する必要があります。
 [設定]「プロフィール(身体情報)を設定する」H-39

② 経過時間

経過時間を表示します。

③ ▶スタート / ||ポーズ ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。

④ リセット ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をリセットします。

⑤ LOG GPSログ記録中表示

GPSログの記録を開始したときに表示されます。
 [設定]「GPSログを使う」B-40

⑥ [電池マーク] 電池マーク

内蔵電池使用時に表示します。 [設定] A-26

⑦ 移動距離

移動距離を表示します。