

施設のジャンルから目的地を探す

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設のリストを表示させ、目的地に設定したり、住所や電話番号などの詳細情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-18をご覧ください。

1

メニュー → 目的地 → ジャンル をタッチする。

B-20

：ジャンル選択画面が表示されます。




目的地
を探す

2

ジャンルを選択し、タッチする。

※さらに細かく分類された施設の种类がある場合は、
選択していきます。



施設の
名前から
目的地を
探す「50音」
／施設の
ジャンル
から目的地
を探す


3

リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面に
従ってタッチしてください。

お知らせ

- “都道府県名”を選んだあと **全市区町村** をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。
- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。（入力できない文字は暗くなります。）



*印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。