

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートを本機で探索することができます。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-32

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-31

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-4

2 **メニュー** → **ルート** → **SDルート** をタッチする。

☞ B-20

：SDカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順 **4** へ進んでください。



ルートを
探索する

3 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDカード内に保存したルートのリストが表示されます。



4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ **すでに現在のルートがある場合**

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ **ルートがない場合**

D-24手順 **5** へ進んでください。



(保存したルートを呼び出す／削除する)／「SDカードからルート探索をする」