

4

名称／メモ／TEL／アラームの編集が
終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

| | | | | | | |
|------------|-----|--------|-------|-------|-------|----|
| 現在地に 戻る | 情報 | アラーム編集 | | | | 戻る |
| アラーム 選択 | OFF | アラ-ム1 | アラ-ム2 | アラ-ム3 | アラ-ム4 | |
| | | アラ-ム5 | アラ-ム6 | アラ-ム7 | アラ-ム8 | |
| 案内距離 | | 50m | 100m | 300m | 500m | |
| 進入角度を考慮 | | | | する | しない | |

5

現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 登録地点のマークを変更する場合は、 「登録地点のマークを変える」E-17をご覧ください。

情報を見る。
設定する。

〔登録地点の編集／見る〕