

表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

再生画面(例)



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② スクロールバー

前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。

③ 画像一覧表示

再生可能な画像を一覧表示します。

※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。

④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

⑤ 画像選択 ボタン

画像一覧画面に戻ります。

⑥ 表示設定 ボタン

画面の表示を設定することができます。

☞ F-8

⑦ ◀▶ ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

☞ F-6

⑧ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶ ▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と換わります。

※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまります。

☞ F-5

⑨ ランダム ボタン

画像を順序不同で再生します。

☞ F-6

⑩ 回転 ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

☞ F-6