


# 昼夜切り換え／カラーテーマを設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)、カラーテーマを選択することができます。

## 1 H-6手順 1 に従って操作し、**地図の設定** →

**昼夜切り換え／カラーテーマ** をタッチする。

：昼夜切り換えまたはカラーテーマの表示設定画面が表示されます。



## 2 昼夜切り換え、カラーテーマを変更する。

### ■ 昼夜切り換えを選択する場合

① 昼夜切り換え(**昼**／**夜**／**自動**／**時間連動**)を選択し、タッチする。

※ **自動** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。

**時間連動** を選択した場合は、日付、時間と現在地を考慮し、地図の色を切り換えます。



### ■ カラーテーマを選択する場合

① カラーテーマ(**ハイコントラスト**／**ノーマル**)を選択し、タッチする。

※ハイコントラストを選択した場合は、地図画面のボタンやメニュー画面などが屋外でも見やすい白基調のデザインに変わります。



## 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。