

## 文字表示の設定をする

### “名称の文字サイズ” について

地図に表示されている名称の文字サイズを換えることができます。

文字サイズ小



文字サイズ中



文字サイズ大



### “吹き出しの表示” について

高速道路の出入口、主要交差点の交差点名を表示することができます。表示は収録されているデータに基づいて行うため、収録されていない交差点では表示しません。

