

# プロフィール(身体情報)を設定する

お客様の性別・年齢・体重を設定すると、サイクルコンピュータに表示される消費カロリーを正しく計測することができます。

☞ 「サイクルコンピュータについて」B-35

## 1

メニュー → 設定 → 次へ → プロフィール をタッチする。

☞ B-20

：プロフィール設定画面が表示されます。



各種設定  
をする

## 2

身体情報を設定をする。

### ■ 性別を入力する場合


① 男 / 女 をタッチする。



### ■ 年齢 / 体重を入力する場合

① - / + (減 / 増) をタッチして、年齢と体重を設定する。

※年齢は10歳から70歳まで、体重は10.0 kgから120.0 kgまで設定することができます。



## 3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

(電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード)) / (プロフィール(身体情報)を設定する)