


Web地図更新の全体の流れ



システム
設定を要する

Web地図更新について

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDカードを使用する際はパソコンなどを利用して、SDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。
 [図] 「SDカードについて」A-28