

# 使用上のお願い

## ● 本機の操作／取り付けについて

- 運転中の操作は避け、停車して行ってください。
- 運転中に画面を注視しないでください。
- 車で使用する場合は、視野の妨げにならないセンターパネルの上部付近に取り付けてください。自転車で使用する場合は、走行の安全性を妨げない場所に取り付け、ハンドルやブレーキなどが正しく操作できるか確認してください。
- 取付説明書に従い、正しく取り付けてください。

## ● お買い上げ時や、長時間ご使用にならなかったときの内蔵電池の残量について

- お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからご使用ください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

 「内蔵電池の充電について」A-25

## ● 温度について

- 使用温度範囲(0℃～+50℃、付属のACアダプター使用時は0℃～+40℃)を超える場所で使用すると、液晶ディスプレイの故障を防ぐために、自動的に本機の電源が切れ正常に動作できない場合があります。使用温度範囲(0℃～+50℃、付属のACアダプター使用時は0℃～+40℃)に戻した後、電源を入れると、再び通常の操作ができます。

## ● 車内で使用するときのお願い

- 安全のため、走行中は本機の機能・操作が一部制限されます。必ず安全な場所に停車してご使用ください。
- シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。(アイドリングが禁止の地域や場所もありますので、地域の条例などに従ってください。)
- 本機をエンジン停止中に使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

## ● 音声案内について

- 街中や人の多い場所では、音声案内の音声周囲の迷惑にならないよう音量などに配慮してください。

## ● 液晶ディスプレイについて

- 先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作してください。
- 液晶ディスプレイを強く押さないでください。変色する場合があります。
- 液晶ディスプレイは正面からが一番きれいに見えます。上20°下20°、左45°右45°の範囲でご覧ください。
- 液晶ディスプレイ面にフィルムを貼り付けた場合、貼り付け不良、または、ずれがありますと正常に動作しないことがあります。