



⑥ 明るさセンサー受光部

☞ I-4

⑦ 充電ランプ

充電中または画面消し状態での充電ランプの色は異なります。

☞ A-22、A-26

⑧ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などは「切」にすることで放電量を抑えることができます。

☞ A-22

※購入時は「切」になっています。

⑨ スピーカー

⑩ ストラップ取付穴

付属のストラップを取り付けます。

☞ A-15

※主電源スイッチ、SDメモリーカード挿入口、USB端子の各カバーは、防滴性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。カバーが完全に閉まっていない場合、内部に水が入り故障の原因になることがありますので、ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。

☞ 「防滴について」A-16