

自宅を登録する

自宅を登録しておく、自宅までのルートを探ることができます。

1 **メニュー** → **情報** をタッチする。

☰ B-20

：情報のメニュー画面が表示されます。

2 **地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3 **自宅編集(登録されていません)** をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

自宅を登録すると“(登録されていません)”の表示は消えます。

