

地点を登録する

登録地点について

登録地点の名称、フォルダ、TEL(電話番号)、メモ、アラーム、マークを変更または登録することができます。

☞ 「登録地点の編集／見る」E-10

現在地に 戻る	情報	操作を選択してください	戻る
名称	東京都庁	地図 表示	
フォルダ	フォルダ指定なし	📍	
TEL	03-XXXX-XXXX	アラーム OFF	
メモ		削除	

登録地点の地図を呼び出すことができます。登録地点の表示は全表示とフォルダの2種類の表示方法があります。

☞ 「登録地点から目的地を探す」C-20

また、☞ 「登録地点の地図を呼び出す」E-16でも呼び出せます。

登録地点の地図は、ルート設定で出発地／経由地／目的地を登録するときに、すばやく登録できます。

☞ 「1ルート探索／複数ルート探索をする」D-4

経由地登録時			
現在地に 戻る	ルート	経由地を探す方法	戻る
🏠 自宅	📍 地図	🏠 住所	☎ 電話番号
🔍 施設50音	📶 ジャンル	🚗 周辺施設	📍 目的地付近 次へ >

地図上の登録地点マークの表示をやめることができます。

☞ 「基本表示の設定をする」H-6

自宅を登録しておく、自宅までのルート探索(現在地から自宅までのルートを探索すること)ができます。また、自宅の情報画面を表示することもできます。

☞ 「自宅周辺から目的地を探す」C-2

☞ 「登録地点の編集／見る」E-10

現在地に 戻る	情報	操作を選択してください	戻る
名称	自宅	地図 表示	
TEL		📍	
メモ		アラーム OFF	
		削除	