


■ ルート情報を表示する場合(自動車モード/自転車モード)

① **ルート情報** をタッチする。

: ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向、レーン案内、所要時間/距離などを表示します。

(例)自動車モード時のルート情報画面



**お知らせ**

- \* 1印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間または距離が表示されます。
  - \* 2印… \* 1印の所要時間または距離の表示を切り換えます。
  - 自転車モードの場合、レーン案内や道路名称などは表示されません。
  - ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ルート情報は、ルート案内設定からでも表示させることができます。
- [設定]「ルート案内画面の設定をする」H-19

■ ハイウェイ情報を表示する場合(自動車モード)

① **ハイウェイモード** をタッチする。

: ルート探索をしてルート案内に従って高速道路や有料道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。

(例)ハイウェイモード \* 1



**お知らせ**

- \* 1印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間または距離が表示されます。
  - \* 2印… \* 1印の所要時間または距離の表示を切り換えます。
- ハイウェイモードは、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ハイウェイモードは、ルート案内設定からでも表示させることができます。
- ※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。
- [設定]「ルート案内画面の設定をする」H-19

おぼえておきたい基本操作

〔右画面に情報を表示する〕