

歩行者モード時の表示内容について

歩行者情報画面



- ① 消費カロリー
消費カロリーを表示します。
※消費カロリーを正しく計測するには、お客様の身体情報を設定する必要があります。
☞ 「プロフィール(身体情報)を設定する」H-39
- ② 経過時間
経過時間を表示します。
- ③ ▶スタート / ||ポーズ ボタン
サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。
- ④ リセット ボタン
サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をリセットします。
- ⑤ LOG GPSログ記録中表示
GPSログの記録を開始したときに表示されます。
☞ 「GPSログを使う」B-40
- ⑥ 電池マーク
内蔵電池使用時に表示します。☞ A-26
- ⑦ 移動距離
移動距離を表示します。