


ルート表示中の画面について



① 現在地(歩行者)マーク

自分の位置(現在地)と進行方向を示します。

② 設定ルート

ルート探索を行うと、探索されたルート(設定ルート)が表示されます。

黄色：横断歩道、歩道橋など

青色：建物内の通路など

赤色：黄色、青色以外の一般道

④ 電子コンパス

歩行者モード時、電子コンパスを「ON」に設定するとGPS受信表示ボタンの下に電子コンパスの状態が表示されます。

「電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード)」H-37

電池マーク

内蔵電池使用時に表示します。 A-26

③ 歩行者用詳細地図で表示されるアイコン

アイコンの種類につきましては、

「[アイコンについて](#)」下記をご覧ください。

お知らせ

- 電子コンパスを使用して進行方向の測位ができていない場合は、電子コンパスの最適化を行うことで正確な方位を表示できます。 「電子コンパスを最適化する(自転車/歩行者モード)」H-36
- 地図画面に表示されるボタンにつきましては、 「地図画面の見かた」B-6をご覧ください。

アイコンについて

エスカレーター

エスカレーター(上り)

エスカレーター(下り)

階段

階段(上り)

階段(下り)

歩道橋

スロープ

スロープ(上り)

スロープ(下り)

エレベーター

踏み切り

お知らせ

歩行者用詳細地図データが収録されている地域は、より歩行に適したルートを設定できます。