

歩行者モードの再探索について

ルート表示中に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順で現在地から目的地までのルートを再探索することができます。再探索が完了すると古いルートが消えて新しいルートが表示されます。

1

メニュー → 再探索 をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2

探索条件(**距離優先** / **屋根優先** / **歩き易さ優先**)
を選択し、 **スタート** をタッチする。

：再探索後ルート案内を開始します。

歩行者モードで設定できる探索条件

距離優先



歩行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

屋根優先

地下やアーケード、屋内を通るルートを優先的に探索します。

歩き易さ優先

坂道や階段を避け、なるべく平たんなルートを探します。



お願い 再探索は安全な場所で行ってください。

お知らせ ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。