

# 文字の入力方法について

## ひらがな／カタカナ／漢字／英字／数記を入力する

### ■ 50音を選択している場合

#### □ ひらがなと漢字を入力するとき

**例** メモに「友達」と入力する場合

#### 1. と も た ち と文字を1文字ずつタッチする。

：タッチした文字が画面上部にあらわれます。

#### 2. **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

入力した文字を訂正する場合

① **訂正** をタッチする。

※全ての文字を訂正する場合は、

**訂正** を長めにタッチしてください。

② 正しい文字を入力する。

(例)50音入力画面



小文字を入力したい場合

**大/小** をタッチする。

：パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに小文字↔大文字と切り換わります。

#### お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(☎E-11)を登録する場合の入力画面です。目的地を施設50音検索(☎C-9)する場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- **←** / **→** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は青色の帯で表示されます。
- **■** タッチで1文字分のスペースを空けます。

#### 3. 変換したい漢字をタッチする。

#### お知らせ

**×閉** をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-51 参照