自宅周辺から目的地を探す

登録した自宅周辺の地図を表示させ、自宅や自宅周辺を目的地に設定することができます。

お知らせ この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。 「智」「自宅を登録する | B-24

1

メニュー ➡ 目的地 ➡ 自宅 をタッチする。

译 B-20

: 自宅周辺の地図が表示されます。



2 B-29手順 2 、3 に従って操作する。

:目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、 ▼閉 または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
 - ※再度設定メニューを表示させるには、 (+) (設定)をタッチしてください。 (資) 「(設定メニューについて)」 B-23
- ●現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、 現在地に戻る をタッチしてください。
 - ※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。