

## ■ ルート から探索する場合

目的地を登録する

出発地を登録する

経由地を登録する

探索条件を選ぶ

探索実行

ルート案内開始

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

途中で寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5力所まで)

- **自動** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** のどれか1つを選択。  
※自転車モード時は **距離優先** / **大通り優先** / **細街路優先** のどれか1つを選択。
- **普通車** / **軽自動車** / **中型車** / **大型車** / **特大車** のどれか1つを選択。
- **ルート探索** (ルートを1つ探索する)か **複数探索** (ルートを複数探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。  
※経由地が設定されている場合は **複数探索** は選択できません。
- 自動再探索／フェリーを優先／季節規制を考慮／時間規制道路を考慮／スマートICを利用する場合は **する** を選択。

登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機がルートを探します。

※ルート案内を止める場合は  「ルート案内をストップ／スタートする」D-18に従って操作してください。

ルートを  
探索する

「ルート設定について」／「ルート探索／複数ルート探索をする」

**お願い** 交通規制の変更などにより、実際には探索したルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

- お知らせ**
- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
  - 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地／経由地／目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。有料道路上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** を選び、タッチしてください。
  - ジャンルから高速ICの出入口を選択した場合は出入口が反映された地点が表示されます。その地点を登録し、登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージが表示されるので **有料道路** / **一般道路** を選択してください。
  - 探索したルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。