

# 表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

## 再生画面(例)



- ① 現在地に戻る ボタン**  
現在地の地図画面を表示します。
- ② スクロールバー**  
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ③ 画像一覧表示**  
再生可能な画像を一覧表示します。  
※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。
- ④ 戻る ボタン**  
1つ前の画面に戻ります。
- ⑤ 画像選択 ボタン**  
画像一覧画面に戻ります。
- ⑥ 表示設定 ボタン**  
画面の表示を設定することができます。  
[F-6]
- ⑦ ◀▶ ボタン**  
1つ前の画像/次の画像を表示します。  
[F-6]
- ⑧ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)**  
タッチするたびに  
▶ ▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と  
と換わります。  
※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまります。  
[F-5]
- ⑨ ランダム ボタン**  
画像を順序不同で再生します。  
[F-6]
- ⑩ 回転 ボタン**  
表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。  
[F-6]