

# 現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する

歩行者モード時の現在地マークの種類を選ぶことができます。


- 1 H-6手順 1 に従って操作し、**現在地マーク(歩行者モード)** をタッチする。

: 現在地マーク(歩行者モード用)の設定画面が表示されます。



- 2 現在地マーク(歩行者モード)の種類( **矢印** / **車** / **ゴリラ** / **チャリゴリラ** / **ロードレーサー** / **女の子** / **男の子** / **旅人** ) を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。



- 3 現在の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

各種設定  
をする

(現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する) / (現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する)