

ルート案内画面の設定をする

■ 事故多発地点警告を設定する場合

- ① を2回タッチし、“事故多発地点警告”を表示させ、警告設定(する / しない)を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき



：地図上に事故多発地点()を表示します。

※ルート案内中、事故多発地点付近を走行すると、音声でお知らせします。



- しない** をタッチしたとき

：事故多発地点を表示しません。

※ルート案内中、事故多発地点付近を走行しても、音声でお知らせしません。



お知らせ

- 地図の縮尺スケールを25 m、50 m、100 mに設定した場合、事故が多く発生している場所にマーク()を表示します。
※縮尺スケールの25 mは詳細25 m(市街地図)ではありません。
- マークにカーソル()を合わせても事故多発地点の詳細情報は表示されません。

■ リアル3D交差点の表示を設定する場合(自動車モードのみ有効)

- ① を3回タッチし、“リアル3Dを表示”を表示させ、表示設定(する / しない)を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示します。

- しない** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示しません。

