

電子コンパスについて

本機の電子コンパス機能で、地磁気の検出により移動していないときでも方位を知ることができます。

電子コンパスで使える機能

- 【自転車モード時】サイクルコンピュータの「メーター画面」で表示される方位コンパスの測位。
〔P〕「サイクルコンピュータについて」B-35
- 【歩行者モード時】地図画面を表示中、現在地の方位を測位。
〔P〕「歩行者モードについて」B-46
〔P〕「電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード)」H-37

電子コンパス使用時の注意点

- 電子コンパスを初めて利用する前や、方位に誤差が生じた場合は最適化を行ってください。
〔P〕「電子コンパスを最適化する(自転車/歩行者モード)」H-36
- 電子コンパス使用時はSDメモリーカードを動作させないでください。電子コンパスが受信する地磁気に影響が出る場合があり、大きく方位が狂うことがあります。
- 別売のUSBモバイル電源を接続中に電子コンパスを使用した場合、正確な方位の表示ができなくなる場合があります。
- 本機の向きを変えた直後などは表示が遅れる場合があります。
- 使用する地域や場所によっては方位が狂い正常に動作しない場合があります。

各種設定
をする

〔音声案内の音量を調整する〕／〔電子コンパスについて〕