

キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

- 1-2手順 **1** に従って操作し、**操作音** をタッチする。

：操作音設定画面が表示されます。




- 2 キー操作音を選択する。

- キー操作音を出す場合

- ① **する** をタッチする。

- キー操作音を出さない場合

- ① **しない** をタッチする。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。