

# バージョン情報を見る

本機アプリケーション／地図データ／まっぶるコードのバージョン、地図更新ID、ナビIDを見ることが出来ます。

**1** 1-2手順**1**に従って操作し、**バージョン**をタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



(例)バージョン情報画面



**2** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。