


Web地図更新の全体の流れ


1. 本機を使って、地図更新用SDメモリーカードを作成

- ☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31
- ☞ 「**地図更新用SDメモリーカードを作成する**」I-17



2. 地図更新用SDメモリーカードをパソコンに挿入

- ☞ 「**パソコンでの操作について**」
「**地図データをダウンロードする**」
I-18



初めて地図更新する場合は、Webサイトから地図更新アプリを入手します。

5. 地図更新を開始

- ☞ 「**地図データを使って本機の地図を更新する**」I-19

4. 地図データの入ったSDメモリーカードを本機に挿入

- ☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

3. 地図更新アプリを使って地図データをダウンロード

システム
設定をみる
Web地図更新について

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDメモリーカードを使用する際はパソコンなどを利用して、SDメモリーカードのフォーマット(初期化)を行ってください。
☞ 「SDメモリーカードについて」A-28