


## 地図データを使って本機の地図を更新する


パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。  
地図更新を行う前に、地図データの入ったSDメモリーカードを本機に差し込んでください。

- 1** SDメモリーカードを本機に差し込んだ状態で、  
1-12手順 **1** に従って操作し、  
**バージョンアップ** をタッチする。  
：バージョンアップ画面が表示されます。



- 2** **地図データ** をタッチする。

：バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されます。



- 3** **はい** をタッチする。

：地図データのバージョンアップ画面が表示され、地図のバージョンアップが開始されます。  
画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。

※地図更新中に **中断** をタッチすると、地図更新を中断します。再び開始するには **開始** をタッチしてください。

### お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。