

充電時間と使用可能時間

下記の時間はあくまでも目安です。数値を保証するものではありません。

※周囲温度が低下すると、使用可能時間は短くなります。

また、使用環境、使用する機能や設定により使用可能時間が短くなる場合もあります。

| 充電時間 | | 約5時間30分 | 本機の電源を切った状態で、空の内蔵電池を充電した場合 |
|--------|---------------------|----------|---|
| 使用可能時間 | 省電力設定*1 「しない」 | 約6時間 | 本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25℃) ※案内音量/画面の明るさを中間(明るさ自動設定OFF)にして、自転車モードでGPSログをONにした場合 |
| | 省電力設定*1 「省電力1」 | 約6時間30分 | 本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25℃) ※案内音量/画面の明るさを中間(明るさ自動設定OFF)にして、自転車モードでGPSログをONにし、5分に1回、30秒間操作した場合 |
| | 省電力設定*1 「省電力2」*2 | 約9時間 | 本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25℃) ※案内音量/画面の明るさを中間(明るさ自動設定OFF)にして、自転車モードでGPSログをONにし、5分に1回、30秒間操作した場合 |
| | | 約22時間30分 | 本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25℃) ※案内音量/画面の明るさを中間(明るさ自動設定OFF)にして、自転車モード(GPSログOFF状態)で本機を操作をしない場合 |

* 1 印…使用可能時間は省電力設定によって異なります。


 「省電力の設定をする」I-5

* 2 印…省電力設定の「省電力2」は、本機を一定時間操作しない場合に、GPS測位など本機の処理動作を最小限に抑えることにより使用可能時間をのばしております。

※現在の測位に時間がかかる場合があります。

※GPSを受信できない場所などでは、GPS測位のために処理動作を最小限に抑えられず、使用可能時間が省電力設定の「省電力1」設定時程度になる場合があります。

お知らせ

- 充電は必ず +10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
- 累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため使用可能時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 使用環境により電池残量表示が正しく表示しない場合があります。
※低温下での電池の電圧低下があるため、電池残量に関わらず電源が切れる場合があります。
- 周囲の温度が高温のときは、自動的に放電され、使用時間が短くなる場合や電源が入らない場合があります。
- 内蔵電池は消耗品のため、劣化による修理交換は保証期間内であっても保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池を廃棄する場合は、お近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
 「本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた/リサイクルについて」J-2