


ご利用の流れ

1 パソコンで Google マップ™ にアクセスし、 地点を検索する。

<http://maps.google.co.jp/>

お知らせ

- 検索のしかたは Google マップ™ のサイトを
ご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては当社
サイト「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。
☞ 「おでかけ旅ガイド」A-32



2 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイページに送信する。

：検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイページに保存されます。

3 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する。

※ A-32 手順 3 -①に従って "DRIVE" フォルダを作成し、DRIVE フォルダの直下に保存してください。

※ DRIVE フォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

Google マップ™ には、検索した地点を eメールでパソコンに送信する機能がありますが、送信されたメールに添付されている地点情報ファイルを本機で利用することはできません。

4 SDメモリーカードを本機に挿入する。

- ☞ 「SDメモリーカードから目的地を探す」C-26
- ☞ 「SDメモリーカードからルート探索をする」D-23
- ☞ 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-26

