

■ 記録中のGPSログを一時停止する場合

① 一時停止 をタッチする。

：メッセージが表示され、GPSログの記録を一時停止します。

※地図画面に表示されていた **LOG** マークが消えます。
 [🔍]「地図画面の見かた」B-6

※一時停止中にGPSログメニューを表示し、**再開** をタッチすると、一時停止前に記録したKMLファイルを継続して、GPSログの記録を再開します。

(例)GPSログ記録中の場合



おぼえておきたい基本操作

〔GPSログを使う〕

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- GPSログで記録するKMLファイルは、自動車モード/自転車モード/歩行者モード別に、下記のファイル名で保存されます。(Xには年月日時分秒が入ります。)
 - ・自動車モード時：[Car]XXXXXXXXXXXXXXXX.kml
 - ・自転車モード時：[Bike]XXXXXXXXXXXXXXXX.kml
 - ・歩行者モード時：[Walk]XXXXXXXXXXXXXXXX.kml
- GPS ログで記録するKMLファイルは1件につき最大3日間記録できます。
- GPS ログの記録を停止して、再びGPSログの記録を開始すると、新しいKMLファイルが作成されます。ただし、GPSログ記録中に本機の電源を切った場合、記録は一時中断されますが、再び電源を入れると前回と同じKMLファイルに継続して記録されます。
- 記録開始日時から3日を超えると、新しいKMLファイルが作成され、継続して記録します。
- GPS ログはユーザエリアまたはSDメモリーカードにそれぞれ最大200件記録できます。記録先の容量が不足したり、最大件数に達すると記録できなくなりますので、不要なKMLファイルを削除してください。
 [🔍]「ユーザエリアのファイルを削除する」I-24
- SDメモリーカードにGPSログを記録した場合、SDメモリーカードに“TRACK”という名前のフォルダを自動で作成し、その中に記録します。
- GPSログを記録中、または一時停止に下記の実操作を行うとGPSログの記録を停止します。
 - ・自動車モード/自転車モード/歩行者モードを切り換えた場合。
 - ・画像ファイルを表示した場合。
 - ・Gアプリを起動した場合。
 - ・ユーザエリアを表示した場合。
- [🔍]「自動車/自転車/歩行者モードの切り換えについて」B-9
 - [🔍]「画像再生」F-1
 - [🔍]「Gアプリ」G-1
 - [🔍]「ユーザエリアについて」I-20
- GPSの受信状態によっては正しく測位しない場合があります。
 [🔍]「GPS衛星の電波受信と測位」A-19