

## 自転車モードの再探索について

ルート表示中に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順で現在地から目的地までのルートを再探索することができます。再探索が完了すると古いルートが消えて新しいルートが表示されます。

1

メニュー → 再探索 をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2

探索条件( **距離優先** / **大通り優先** / **細街路優先** )  
を選択し、 **案内スタート** をタッチする。

：再探索後ルート案内を開始します。

自転車モードで設定できる探索条件

### 距離優先


移動距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

### 大通り優先

道幅が広い大通りを通るルートを優先的に探索します。

### 細街路優先

交通量の少ない細街路を通るルートを優先的に探索します。



**お願い** 再探索は安全な場所で行ってください。

**お知らせ** ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。