

2

経路地を設定する。

■ 設定メニューと共に表示された経路地で良い場合

- ① **経路地にする** / **経路地追加** をタッチする。

■ 経路地のみ表示された場合

- ① **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ② **経路地にする** / **経路地追加** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、経路地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。

- ② カーソル(—|—)を経路地に合わせる。

- ③ **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ④ **経路地にする** / **経路地追加** をタッチする。

：ルート編集画面または経路地追加画面が表示されます。

※ルート編集画面が表示された場合はD-10の手順 **5** へ、経路地追加画面が表示された場合は、下記手順 **3** へ進んでください。

お知らせ

- となりあう経路地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- 経路地は5カ所まで登録できます。

(例)ルート編集画面



3

追加 をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルートが表示されます。

