

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1


メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

☞ B-20

: 全ルート画面が表示されます。



出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。



現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

「戻る」をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

「詳細情報」をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

「案内スタート」をタッチすると、ルート案内を開始します。
(☞ B-30)

お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-16
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。
☞ 「料金表示について」H-4
- シミュレーション走行(D-20)、ルート情報(H-20)、音声案内(A-35)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(黄色またはピンク色)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
☞ 「ルート案内画面の設定をする」H-19

ルートを探

索する
〔ルート案内をストップ/スタートする〕/〔現在のルートを表示する〕