

SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-32

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞「(本機の電源を入れる)」B-4

2 メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

☞ B-20

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順 4へ進んでください。



ルートを
探索する

3 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存したルートのリストが表示されます。



4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので「はい」をタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ ルートがない場合

D-24手順 5へ進んでください。



(保存したルートを呼び出す／削除する) / (SDメモリーカードからルート探索をする)