

4

名称／メモ／TEL／アラームの編集が
終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

現在地に 戻る	情報	アラーム編集				戻る
アラーム 選択	OFF	アラ-ム1	アラ-ム2	アラ-ム3	アラ-ム4	
		アラ-ム5	アラ-ム6	アラ-ム7	アラ-ム8	アラ-ム9
案内距離		50m	100m	300m	500m	
進入角度を考慮				する	しない	

5

現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 登録地点のマークを変更する場合は、 「登録地点のマークを変える」E-17をご覧ください。

情報を見る。
設定する。

〔登録地点の編集／見る〕