

画像を再生する

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機で表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。☞「SDメモリーカードについて」A-28

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SDメモリーカード挿入口カバーを開き、SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞「**本機の電源を入れる**」B-4

お願い

SDメモリーカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

2

メニュー → **情報** → **アプリ選択** をタッチする。

☞ B-20

:メッセージが表示され、**はい** をタッチするとアプリ選択画面が表示されます。



3

フォトアプリ をタッチする。

:画像一覧画面が表示されます。



4

表示したい画像を選択しタッチする。

:選択した画像が表示されます。



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切るなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり画像再生の画面に戻ると、前に再生していた画像が表示されます。