


地図表示の設定をする

3D地図の角度を調整する

地図画面で3D地図表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空から見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示されます。


1 H-6手順**1**に従って操作し、**地図の設定**を選択して、タッチする。

：地図の設定画面が表示されます。





2 **地図モード**をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。




3  /  をタッチして調整する。

 : 角度を下げます。


 : 角度を上げます。



見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。