

■ 交差点拡大図の表示を設定する場合


①  を2回タッチし、“交差点拡大図を表示”を表示させ、表示設定(する / しない)を選択してタッチする。

**する** をタッチしたとき

: 交差点拡大図を表示します。

**しない** をタッチしたとき

: 交差点拡大図を表示しません。



各種設定  
をする


「ルート案内画面の設定をする」

お知らせ

- 主要な交差点に近づくと、その交差点の拡大図を右画面に表示します。拡大図には、交差点名やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべき方向が矢印で表示されます。
- 交差点拡大図表示のとき **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。
- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
  - ・データが収録されていない交差点では、交差点拡大図表示はしません。
  - ・交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
  - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマークなど)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 自転車モードの場合、レーン案内は表示されません。
- 自転車モードで自転車ウィンカーガイドを設定しているときは、自転車ウィンカーガイドの表示が優先され、交差点拡大図は表示されません。

【**♿** | ■「自転車ウィンカーガイドを表示する場合(自転車モードのみ有効)」 | H-28

(例) 交差点拡大図表示



※バーの長さが短くなることによって、交差点までの残距離の目安を表します。